

12 键遥控器操作说明

模式	按键	功能		说明
正常模式	传感器开关	短按	传感器开启	传感器开启，灯闪烁一下表示确认。遥控器只能进行单灯操作。
		长按	传感器关闭	传感器关闭，灯闪烁两下表示确认。在自动模式下，无触发时，灯立即进入休眠状态或者关闭状态。遥控器只能进行单灯操作。
	自动关闭	短按	进入传感器自动控制模式	进入自动控制模式，灯闪烁一下表示确认。自动控制模式下，亮度受传感器控制，在感应亮度、休眠亮度、关闭三种状态中进行切换。当同步开关打开时，同组同步进行操作，否则只进行单灯操作
		长按	进入手动常灭模式	进入手动关闭模式，灯闪烁两下表示确认。当同步开关打开时，同组同步进行操作，否则只单灯操作
	常亮休眠	短按	进入手动常亮模式	进入手动常亮模式，灯闪烁一下表示确认。当同步开关打开时，同组同步进行操作，否则只进行单灯操作
		长按	进入手动休眠模式	进入手动休眠模式，灯闪烁两下表示确认。当同步开关打开时，同组同步进行操作，否则只进行单灯操作
	亮度+	短按	分档向上调节亮度	在常亮模式下向上调节感应亮度，共分 6 挡，50%-60%-70%-80%-90%-100%，到达 100%时再按，灯闪烁 2 下； 在休眠模式下向上调节休眠亮度，共分 6 挡，0%-5%-10%-20%-30%-40%，到达 40%时再按遥控器，灯闪烁 2 下； 当同步开关打开时，同组同步进行操作，否则只进行单灯操作
		长按	无级向上调节亮度	在常亮模式下向上调节感应亮度，无级调节，当到达 100%，不再响应。 在休眠模式下向上调节休眠亮度，无级调节，当到达 100%，不再响应。 当同步开关打开时，同组同步进行操作，否则只进行单灯操作
	亮度-	短按	分档向下调节亮度	在常亮模式下向下调节感应亮度，共分 6 挡，50%-60%-70%-80%-90%-100%，到达 50%时再按遥控器，灯不会再变暗； 在休眠模式下向下调节休眠亮度，共分 6 挡，0%-5%-10%-20%-30%-40%，到达 0%时灯已灭； 当同步开关打开时，同组同步进行操作，否则只进行单灯操作
		长按	无级向下调节亮度	在常亮模式下向下调节感应亮度。无级调节，当到达 0%时，不再响应。 在休眠模式下向下调节休眠亮度。无级调节，当到达 0%时，不再响应。 当同步开关打开时，同组同步进行操作，否则只进行单灯操作
	延时+10 秒	短按	自动模式下延时时间,以秒为单位	延时分三档，短按键循环为 10 秒-20 秒-30 秒-10 秒，分别闪烁一下，闪烁二下，闪烁三下表示确认
	延时+10 分	短按	自动模式下延时时间，以分为单位	延时分三档，短按键循环为 10 分-20 分-30 分-10 分，分别闪烁一下，闪烁二下，闪烁三下表示确认
	同步开关	短按	设置同步开启	组网同步功能打开，灯闪烁一下表示确认。
		长按	设置同步关闭	组网同步功能关闭，灯闪烁两下表示确认。
	转发开关	短按	设置转发开启	转发功能开启，灯闪烁一下表示确认。 当同步开关打开时，同组同步进行操作，否则只进行单灯操作
		长按	设置转发关闭	转发功能关闭，灯闪烁两下表示确认。当同步开关打开时，同组同步进行操作，否则只进行单灯操作
	选中取消	短按	选中遥控器所指定的灯	遥控器按下选中键，接收到遥控信号的灯进入闪烁状态，表示灯被选中，进入配对模式
		长按	/	/
	发 ID 复制	短按	发送灯具唯一识别码	发送遥控器指定灯具唯一识别码，灯闪烁一下表示确认，遥控器只能进行单灯操作。
		长按	同组内灯光设置复制	将遥控器指定灯的灯光设置复制给同组内其他灯具。该灯具闪烁两下表示确认。
	重启重置	短按	灯重启	灯闪烁一下表示确认，灯重新启动，没有任何设置改变。 当同步开关打开时，同组同步进行操作，否则只进行单灯操作
		长按	灯重置	灯闪烁两下表示确认，所有设置恢复为出厂时的默认设置。 遥控器只能进行单灯操作
选中模式	邻组-	短按	删去邻组	在选中模式下，将遥控器所指定灯的组号发送给其他同样处于选中模式的灯，将该组地址从其他灯的邻组列表中删去。
	邻组+	短按	添加邻组	在选中模式下，将遥控器所指定的灯的组号发送给其他同样处于选中模式的灯，将该组地址添加到其他灯的邻组列表中。
	选中取消	短按	/	/
		长按	退出选中模式	遥控器长按，处于选中模式的灯接收到遥控信号，退出选中模式。
	加入该组 新建群组	短按	加入指定灯所在组	遥控器指定某一处于选中模式的灯，该灯收到遥控信号，自动让其他处于选中模式的灯加入自己所在的组。
		长按	将选中的灯新建成一个新组	遥控器指定某一处于选中模式的灯，该灯收到遥控信号，将所有处于选中模式的灯新建成一个组。

